#### 1 目的

単相交流回路の電力の測定方法には、電力計による測定方法と、電圧計や電流計を用いる間接的な方法等がある。本実験ではもっとも簡単な電圧計による方法を習得する.


### 2 理論

直流において,抵抗で消費される電力は電圧と電流の積で求められるが,交流の電圧は,電圧の実効値と電流の実効値の積だけでは決まらない.

実際に消費される電力は、電圧 V と電流 I の積に力率  $\cos\theta$  をかけたものである  $(W=VI\cos\theta)$ . この電力の 測定は単相電力計 1 個によって行うことができる.

単相電力  $P = VI \cos \theta$  [W] 皮相電力 Pa = VI [VA] 無効電力  $Pr = VI \sin \theta$  [var] 力率  $\cos \theta = \frac{W}{VI} \times 100$ [%]

### 3 接続図と使用器具



VR: 電圧調節器 B27-1-44

W: 単相電力計 L142-1-82

V: 電圧計 No.78-AE-1111

I: 電流計 L116-1-255

 $L_1 \sim L_5$ : 電球負荷  $1 \sim 5$ 

 $S_1 \sim S_5$ :  $\lambda = 1 \sim 5$ 

SW: 負荷切替スイッチ

 $C_1$ : コンデンサ (50  $\mu$ F) No.5

 $C_2$ : コンデンサ (100  $\mu$ F) No.5

#### 4 実験方法

- 1. 接続図のように接続する. L(電球負荷) の S が全て OFF であることを確認し, VR を調節し,100V と する (電圧計にて確認).
- 2. 次いで  $L_1$  を点灯させ、電圧を 100V に調節し、その時の電圧 V、電流 I、電力 P を読み、記録する.
- 3.  $L_2 \sim L_5$  まで、順次点灯させ、電圧を 100V に調節し、電圧 V、電流 I、電力 P を読み、記録する.
- 4. 電球負荷の端子にコンデンサ  $(50\mu F)$  を並列に接続し、1. から 3. までを繰り返し行う.
- 5. 電球負荷の端子にコンデンサ  $(100\mu F)$  を並列に接続し、1. から 3. までを繰り返し行う.

# 5 実験結果

表 1: コンデンサ無し

 負荷	電流 I	皮相電力 Pa	電力 P			力率
	[A]	[W]	ふれ	定数	W [W]	[%]
$L_1$	0.56	56	10.5	5	52.5	94
$L_1 + L_2$	1.1	$1.1 \times 10^{2}$	21.0	5	105	97
$L_1 + L_2 + L_3$	1.6	$1.6 \times 10^{2}$	31.0	5	155	98
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$	2.2	$2.2 \times 10^{2}$	41.5	5	208	96
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5$	2.7	$2.7 \times 10^{2}$	52.5	5	263	98




図 1: コンデンサ無し P-I グラフ




図 2: コンデンサ無し Pa-I グラフ

表 2:  $C = 50 \; [\mu F]$ 

負荷	電流 I	皮相電力 Pa	電力 P			力率
	[A]	[W]	ふれ	定数	W [W]	[%]
$L_1$	1.8	$1.8 \times 10^{2}$	10.5	5	52.5	29
$L_1 + L_2$	2.1	$2.1 \times 10^{2}$	21.5	5	108	52
$L_1 + L_2 + L_3$	2.4	$2.4 \times 10^{2}$	31.5	5	158	67
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$	2.7	$2.7 \times 10^{2}$	42.0	5	210	77
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5$	3.2	$3.2 \times 10^{2}$	51.8	5	259	82




図 3: C = 50 [ $\mu$ F] P - I グラフ




図 4: C = 50 [ $\mu$ F] Pa - I グラフ

表 3:  $C = 100 \; [\mu F]$ 

負荷	電流 I	皮相電力 Pa	電力 P			力率
	[A]	[W]	ふれ	定数	W [W]	[%]
$L_1$	3.3	$3.3 \times 10^{2}$	10.8	5	54.0	16
$L_1 + L_2$	3.5	$3.5 \times 10^{2}$	21.2	5	106	30
$L_1 + L_2 + L_3$	3.7	$3.7 \times 10^{2}$	31.8	5	159	43
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$	3.9	$3.9 \times 10^{2}$	42.0	5	210	53
$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5$	4.2	$4.2 \times 10^{2}$	52.0	5	260	62




図 5:  $C = 100 \ [\mu F] \ P - I$  グラフ




図 6:  $C = 100~[\mu F]~Pa - I$  グラフ

### 6 考察

1. 曲線上のPとPaはどのようになったか.

コンデンサを接続した二つの実験では、直線のグラフになったが、(0,0)の点を通ることを考えると、曲線のグラフになることも予想される。また、コンデンサを接続しない実験では、グラフは完全な直線になってしまった。

2. 力率を計算してグラフを描く.




図 7: コンデンサ無し  $\cos \theta - I$  グラフ





図 8:  $C = 50 [\mu F] \cos \theta - I$  グラフ



3. 有効電力と無効電力について調べよ.

有効電力は、上に書いてある単相電力、または三相交流回路における三相電力と同じである。単相電力は  $VI\cos\theta$ 、三相電力は  $\sqrt{3}VI\cos\theta$  で表される。また無効電力は、電源とコンデンサを行き来し、実際は消費されない電力のことを言い、 $VI\sin\theta$  で表される。

4. 単相電力の2乗と無効電力の2乗の和が、皮相電力の2乗に等しいことを示せ.

$$P^2 + Pr^2 = Pa^2$$
  
(左辺) =  $(VI\cos\theta)^2 + (VI\sin\theta)^2$   
=  $(VI)^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$   
=  $(VI)^2$   
= (右辺)

# 参考文献

- [1]「有効電力と無効電力」http://denk.pipin.jp/jitumu/yuukoumukou.html
- [2] 「三相電力の公式はなぜ  $\sqrt{3}$  倍なのか?」 https://eleking.net/study/s-accircuit/sac-3phasepower.html